

## Obiektyw Dekielkowy 9mm 1:8.0

- Niezwykle smukły i kompaktowy
- Ochrona gdziekolwiek się z nim udasz
- Idealny dla spontanicznego fotografowania
- Mechanizm zamknięcia funkcjonujący jako zakrywka otworu w korpusie



### Obiektyw rozmiaru zakrywki korpusu

Może wyglądać i działać, jak ochronna zaślepka korpusu, jednak ten użyteczny element wyposażenia rzeczywiście jest także ultra-płaskim obiektywem typu rybie oko 9 mm 1:8.0. Z jego małymi rozmiarami, przy grubości zaledwie 12,8 mm, jest zawsze gotowy do fotografowania bardzo szerokokątnych ujęć, ilekroć nadarzy się do tego okazja. Możesz też wykonać zdjęcia swoich obiektów z najbliższej odległości 0,2 m, otwierając niekończące się możliwości robienia fascynujących zbliżeń. Jego niezwykle kompaktowy rozmiar oznacza, że można po prostu trzymać go na korpusie aparatu, jako ochronną zaślepkę korpusu na resztę czasu, mając aparat tak lekki, jak to możliwe.

### Specyfikacja

#### Długość Ogniskowej

Długość ogniskowej	9 mm
Zakres ogniskowych (ekwiwalent 35 mm)	18 mm

#### Wymiary

Długość	12.8 mm
Średnica	56 mm
Waga	30 g

#### Konstrukcja obiektywu

Konfiguracja obiektywu	5 elementów / 4 grupy
Szklane elementy asferyczne	2
Kąt widzenia	140°
Najbliższa odległość ustawiania ostrości	0.2 m
Metoda ustawiania ostrości	Stała ostrość (przełącza pomiędzy dwiema pozycjami ostrości)
Maksymalne powiększenie obrazu	0.046x (Mikro Cztery Trzecie) / 0.092x (format małoobrazkowy - 35 mm)

#### Przysłona

Liczba lametek przysłony	1
Maksymalny otwór przysłony	1:8.0
Minimalna przysłona	1:8.0